



**NUOVA FIERA
DEL LEVANTE**

Norme per i lavori e le attività da espletarsi all'interno delle aree di pertinenza della Nuova Fiera del Levante

Aggiornamento gennaio 2018

ATTENZIONE

Leggere attentamente il presente documento in ogni sua parte ed osservare e far osservare le indicazioni contenute al fine di salvaguardare la sicurezza e la salute di tutti i lavoratori e visitatori.

SOMMARIO

PARTE I	
DISPOSIZIONI GENERALI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI NELLE AREE DELLA N. FDL..	4
1. Norme per l'esecuzione di lavori	4
1.1 Generalità	4
1.2 Opere provvisoriale	5
1.3 Deposito materiali	5
1.4 Sollevamento e trasporto dei carichi	5
1.5 Montaggi e smontaggi di strutture, macchine, impianti	5
1.6 Montaggio e smontaggio degli allestimenti per le mostre	6
1.7 Interventi sulle pavimentazioni.....	6
1.8 Segnaletica e occupazione vie di transito	6
1.9 Impianti elettrici	6
1.10 Impiego di gas infiammabili	7
1.11 Impiego di sostanze pericolose	8
1.12 Precauzioni contro il pericolo di incendio	8
1.13 Dispositivi di protezione individuali	8
1.14 Materiali di risulta, rifiuti	9
1.15 Termine dei lavori	9
2. Accesso di automezzi.....	9
3. Traffico veicolare interno	9
4. Accessi dei padiglioni, uscite di emergenza, vie di fuga	10
5. Segnaletica di sicurezza interna ed esterna	10
6. Impianti antincendio	10
6.1 Idranti antincendio stradali.	10
6.2 Idranti antincendio interni	10
6.3 Attacchi autopompa per Vigili del Fuoco	10
7. Sorveglianza interna e servizi di sicurezza	11
7.1 Servizio vigilanza all'interno dei padiglioni e nelle aree esterne	11
7.2 Servizio vigilanza alle porte	11
7.3 Pronto intervento antincendio	11
7.4 Servizio di gestione dell'emergenza	11
7.5 Centrale Operativa	11
8. Assistenza medica - primo soccorso.....	11
9. Disposizioni particolari da seguire in caso di emergenza	11
PARTE II.....	13
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER L'ALLESTIMENTO DEI POSTEGGI.....	13
1. Norme generali	13
2. Osservanza di leggi e regolamenti	13
3. Servizio di Prevenzione e Protezione	13
4. Realizzazione dell'allestimento	14
4.1 Rilievo planimetrico	14
4.2 Progetto di allestimento	14
5. Norme costruttive	14
5.1 Norme generali	14
5.2 Caratteristiche antincendio dei materiali di allestimento.....	16
5.3 Box ufficio - salette contrattazione	16
5.4 Salette di proiezione, audizione, sfilate	16
5.5 Impianti elettrici	16
6. Estintori	17
7. Riconsegna posteggi	18

PARTE III.....	19
DISPOSIZIONI GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DELLE MOSTRE.....	19
1. Movimentazione delle merci all'interno del quartiere	19
2. Macchine esposte in funzionamento	19
3. Divieti	20
4. Pulizia dei posteggi	20
5. Gestione dei rifiuti	21

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI NELLE AREE DI PERTINENZA DELLA NUOVA FIERA DEL LEVANTE

1. Norme per l'esecuzione di lavori

1.1 Generalità

Quanti operano nelle aree di pertinenza della Nuova Fiera Del Levante sono tenuti ad osservare le Leggi ed i Regolamenti della Stato italiano e le disposizioni impartite dalle Autorità locali.

Dovranno, inoltre, essere osservate tutte le disposizioni interne emanate dalla Nuova Fiera del Levante Srl riportate nel presente Regolamento e le norme di legge riguardanti la protezione e l'igiene dei lavoratori, la prevenzione degli infortuni e la protezione ambientale.

Il mancato rispetto delle norme può comportare:

- l'allontanamento delle persone inadempienti;
- l'immediato fermo e l'eventuale allontanamento dei mezzi d'opera utilizzati;
- nel caso siano coinvolti posteggi espositivi, la loro immediata chiusura;
- la denuncia alle competenti Autorità, ove la Nuova Fiera del Levante Srl ne ravvisi la necessità o lo prevedano le norme di Legge vigenti.

Con riferimento alle norme succitate si ricorda che coloro che sono autorizzati a svolgere attività lavorative nelle aree di pertinenza della Nuova Fiera del Levante sono responsabili:

- delle proprie maestranze e dei terzi che operano per proprio conto;
- delle proprie attrezzature;
- dei materiali adoperati;
- del corretto comportamento nei confronti di terzi.

I mezzi d'opera introdotti nelle aree di pertinenza della Nuova Fiera del Levante devono rispondere alle norme di legge vigenti e, ove previsto, essere accompagnati dalle previste certificazioni, in particolare gli apparecchi di sollevamento devono essere stati sottoposti alle revisioni periodiche previste dalla normativa vigente.

La documentazione attestante le avvenute revisioni periodiche deve essere disponibile sui mezzi e deve essere esibita su richiesta.

L'ingresso nelle aree di pertinenza della Nuova Fiera del Levante di ogni tipo di automezzo deve essere esplicitamente autorizzato dalla Nuova Fiera del Levante Srl.

Per l'esecuzione dei lavori deve essere impiegato personale capace ed idoneo, precedentemente sottoposto ad adeguati interventi di informazione e formazione, soprattutto per interventi di particolare impegno.

Gli addetti devono essere adeguatamente istruiti sul lavoro da svolgere e sulle modalità di utilizzo delle macchine, degli impianti, delle attrezzature e dei mezzi di protezione previsti; devono inoltre essere informati sulle norme di sicurezza generali e specifiche per l'esecuzione dei lavori affidati.

Devono inoltre essere a conoscenza dei rischi presenti nell'area in cui dovranno operare e delle relative norme di corretto comportamento al fine di evitare lesioni a se stessi e ad altri lavoratori presenti nell'area circostante.

Nell'ambiente e sul posto di lavoro il personale deve tenere un comportamento corretto e deve astenersi da ogni atto che possa arrecare danno ai colleghi, a terzi, a strutture di proprietà della Nuova Fiera del Levante Srl e di terzi, o intralcio al regolare svolgimento dei lavori. I lavoratori non devono allontanarsi dal proprio posto di lavoro o dalla zona assegnata dal loro superiore senza giustificato motivo.

Sono tenuti a segnalare al proprio superiore gli infortuni, comprese le lesioni di piccola entità occorse durante l'attività svolta. In caso di infortunio grave ai propri dipendenti, la Ditta esecutrice dei lavori ha

l'obbligo di informare immediatamente il Servizio di Prevenzione e Protezione della Nuova Fiera del Levante Srl -- tel. 335480034 -- e provvedere affinché nulla sia rimosso dal luogo dell'infortunio senza l'autorizzazione dello stesso Servizio, indipendentemente dal dovere della Ditta di fare le dovute segnalazioni alle Autorità competenti.

La Nuova Fiera del Levante Srl potrà in qualsiasi momento effettuare, per mezzo dei propri tecnici o persone di sua fiducia, sopralluoghi nelle aree di lavoro, segnalando alle Ditte esecutrici dei lavori ogni deficienza riscontrata.

Le Ditte si impegnano a intervenire immediatamente per la normalizzazione delle situazioni a rischio, evidenziate dal Servizio di Prevenzione e Protezione della Nuova Fiera del Levante Srl.

Nei casi più gravi, la Nuova Fiera del Levante Srl potrà intimare la sospensione dei lavori fino alla eliminazione delle irregolarità riscontrate o, se necessario, intervenire direttamente con costi a carico degli inadempienti.

L'intervento della Nuova Fiera del Levante Srl non elimina e non limita la completa responsabilità delle Ditte esecutrici dei lavori in materia di prevenzione infortuni nei confronti delle Autorità preposte al controllo.

1.2 Opere provvisoria

Le opere provvisoria devono essere allestite con buoni materiali ed a regola d'arte, proporzionate ed idonee allo scopo; devono inoltre essere mantenute efficienti per l'intera durata dei lavori.

Il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisoria devono essere effettuati sotto la diretta sorveglianza di un responsabile dei lavori.

1.3 Deposito materiali

Il materiale depositato non deve ingombrare le vie di fuga e di transito.

Deve essere accatastato in modo stabile e sicuro nelle zone prestabilite o in modo da non arrecare intralcio o costituire pericolo.

1.4 Sollevamento e trasporto dei carichi

I mezzi di sollevamento e trasporto devono essere impiegati esclusivamente da personale esperto ed essere idonei al servizio al quale sono destinati.

E' tassativamente vietato sollevare e trasportare persone con i suddetti mezzi.

L'imbracatura dei carichi deve essere effettuata usando mezzi idonei per evitare la caduta del carico stesso o il suo spostamento durante il trasporto.

Utilizzare sempre accessori di sollevamento in ottimo stato di conservazione e idonei al peso delle parti da sollevare.

Durante le manovre di spostamento e sollevamento della macchina mantenere l'area di manovra sgombra da materiale e cose; interrompere le manovre nel caso sopraggiungano persone o mezzi nell'area di manovra.

Particolare cura deve essere posta affinché il sollevamento ed il trasporto dei carichi avvenga con la scrupolosa osservanza delle norme di sicurezza e facendo uso di mezzi appropriati.

1.5 Montaggi e smontaggi di strutture, macchine, impianti

I lavori di montaggio e smontaggio di strutture devono procedere con cautela osservando le indicazioni previste dal progettista e/o costruttore della struttura. Le aree di intervento devono essere delimitate per impedire l'accesso agli estranei.

1.6 Montaggio e smontaggio degli allestimenti per le mostre

Per l'allestimento dei posteggi devono essere osservate le DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER L'ALLESTIMENTO DEI POSTEGGI descritte nella **parte II**

In particolare è necessario che:

- non vengano occupate per le proprie lavorazioni aree esterne al posteggio o alla zona assegnata;
- nel caso ciò non fosse possibile per evidenti esigenze tecniche, deve comunque essere garantita l'agibilità delle vie di fuga e verificata la non interferenza con le lavorazioni delle altre ditte.

1.7 Interventi sulle pavimentazioni

E' vietato, senza autorizzazione esplicita della Nuova Fiera del Levante Srl, qualsiasi tipo di intervento che coinvolga le pavimentazioni, sia interne sia esterne, come: effettuare scavi, infiggere punte, inserire tasselli, sollevare coperchi di botole o cunicoli sia interni che esterni.

Prima di accedere ai padiglioni con mezzi o attrezzature pesanti, dovrà essere verificata dall' Area Tecnica della Nuova Fiera del Levante la compatibilità dei carichi con le portate dei padiglioni.

L'introduzione di carichi prossimi o superiori alla portata massima dei padiglioni dovrà essere autorizzata dalla Nuova Fiera del Levante Srl.

1.8 Segnaletica e occupazione vie di transito

Nelle zone di lavoro dovrà inoltre essere installata la segnaletica di sicurezza prevista dalle norme vigenti, in base alla tipologia di attività svolta.

Se per l'esecuzione dei lavori vengono occupate anche parzialmente le vie di transito, devono essere predisposte opportune delimitazioni evidenziate con apposita segnaletica, sia in orario diurno sia notturno.

Se l'esecuzione dei lavori prevede l'ostruzione, anche per periodi limitati, delle vie di transito, occorrerà richiedere autorizzazione alla Nuova Fiera del Levante Srl.

1.9 Impianti elettrici

I collegamenti all'interno di quadri o cassette dei padiglioni devono essere effettuati esclusivamente dai tecnici della Nuova Fiera del Levante Srl; la richiesta deve essere effettuata presso l'Area Tecnica.

Per il funzionamento di piccole macchine e apparecchiature, realizzate in conformità alla legislazione vigente, possono essere utilizzate le prese di servizio presenti nei padiglioni con i limiti di potenza indicati, utilizzando spine di collegamento idonee per le relative prese disponibili.

Sono proibiti gli allacciamenti provvisori di apparecchiature elettriche alle linee di alimentazione effettuati tramite inserimento delle estremità nude dei conduttori negli alveoli delle prese.

Gli impianti elettrici e i relativi collegamenti di messa a terra, devono essere costruiti ed installati in ottemperanza alle vigenti disposizioni legislative e normative, in modo da prevenire i pericoli derivanti da contatti accidentali con gli elementi in tensione ed i rischi di incendio e scoppio.

Le parti metalliche delle macchine e degli impianti elettrici soggetti a contatto con le persone e che per difetto di isolamento o per altre cause potrebbero trovarsi sotto tensione, devono essere dotate di impianto di messa a terra e collegate all'impianto esistente nel quartiere fieristico.

Particolare cura dovrà essere posta affinché i conduttori elettrici flessibili, impiegati per derivazioni

provvisorie o per l'alimentazione di macchine o apparecchi mobili, portatili o trasportabili, non intralcino i passaggi e non siano soggetti a danneggiamento.

Nel caso in cui ciò non sia possibile, si dovrà procedere alla protezione meccanica dei tratti di cavo interessati.

Nei lavori da effettuare in luoghi bagnati o molto umidi e nei lavori a contatto o entro grandi masse metalliche è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 50 V verso terra.

Le lampade portatili impiegate nelle particolari condizioni di cui sopra, dovranno essere alimentate a tensione non superiore a 25 V verso terra.

Tutti gli impianti e le apparecchiature elettriche della Nuova Fiera del Levante Srl devono essere considerati sempre sotto tensione.

E' vietato eseguire lavori su elementi in tensione e nelle loro immediate vicinanze quando la tensione è superiore a 25 V verso terra (se corrente alternata) o a 50 V verso terra (se corrente continua).

Può derogarsi a questo divieto per tensioni non superiori a 1000 V purché:

- sia rispettata la normativa CEI 11-27 e adottate le relative misure necessarie;
- siano state adottate le misure necessarie ex artt. 81, 82 e 83 del D.lgs. 81/08.

1.10 Impiego di gas infiammabili

Qualora si debbano usare bombole di gas infiammabili sarà necessario richiedere un "permesso di lavoro" rilasciato dal Servizio di Prevenzione e Protezione della Nuova Fiera del Levante Srl.

Le bombole devono essere tenute in posizione stabile; se poste verticalmente, devono essere fissate ad una parete per mezzo di catenelle o collare.

Le bombole di acetilene per nessun motivo devono essere tenute orizzontali.

Le bombole non devono essere esposte ai raggi del sole o di sorgenti di calore che potrebbero far aumentare la loro pressione interna.

Le bombole sul mezzo di trasporto devono essere adeguatamente fissate in modo che sia impedito loro il movimento.

Nelle operazioni di carico e scarico sul mezzo di trasporto si deve evitare che le bombole possano ricevere urti dannosi; tutte le bombole devono essere munite di cappellotto.

Qualora fosse presente una fuoriuscita di gas infiammabile da una bombola, occorre stringere la valvola di erogazione e, se tale manovra non fosse sufficiente ad eliminare la perdita, si dovrà allontanare la bombola in posto isolato e completamente aperto in modo da garantire la dispersione del gas infiammabile, adottando tutte le precauzioni del caso, avvertendo contemporaneamente il Servizio prevenzione e protezione della Nuova Fiera del Levante Srl.

1.11 Impiego di sostanze pericolose

I recipienti adibiti al trasporto di liquidi e materie infiammabili, corrosive, tossiche o comunque dannose, devono essere provvisti:

- di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
- di accessori o dispositivi atti a rendere sicure ed agevoli le operazioni di riempimento e svuotamento;
- di accessori di presa, quali maniglie, anelli, impugnature, ecc., atti a rendere sicuro e agevole il loro impiego in relazione al loro uso particolare;
- di involucro protettivo adeguato alla natura del contenuto;
- di etichettatura identificante il contenuto, realizzata in conformità alla vigente legislazione.

I recipienti, sia pieni sia vuoti, devono essere conservati in posti adatti; i vuoti devono essere tenuti separati dai pieni e non riutilizzati per altre sostanze.

1.12 Precauzioni contro il pericolo di incendio

E' vietato fumare o usare fiamme all'interno dei locali della Nuova Fiera del Levante Srl ed inoltre in prossimità di macchine, impianti ed attrezzature, anche se poste all'esterno, dove, per le particolari sostanze e materie presenti o impiegate, esiste il pericolo di incendio o scoppio.

Le operazioni di saldatura, ad elettrodo e ossiacetileniche, l'uso di attrezzature con fiamme libere, l'uso di attrezzature che generano scintille devono essere preventivamente autorizzate dalla Nuova Fiera del Levante Srl mediante richiesta all' Area Tecnica.

Le sopra citate operazioni, preventivamente autorizzate, dovranno essere effettuato rispettando scrupolosamente le indicazioni supplementari fornite dalla Nuova Fiera del Levante Srl ed in ogni caso, deve essere prevista la presenza di estintori adeguati con personale in grado di utilizzarli.

1.13 Dispositivi di protezione individuali

Il datore di lavoro delle aziende che svolgono attività all'interno dell'area della Nuova Fiera del Levante Srl deve mettere a disposizione dei propri dipendenti mezzi di protezione (DPI) appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni ed operazioni da effettuare e deve dare disposizioni per il corretto uso di tali mezzi da parte del personale.

1.14 Materiali di risulta, rifiuti

Ogni Ditta esecutrice dei lavori, ove non esistano accordi diversi con La Nuova Fiera del Levante Srl, deve provvedere con costi a proprio carico, all'allontanamento degli imballaggi, dei materiali di risulta ed allo smaltimento dei rifiuti prodotti, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

1.15 Termine dei lavori

Al termine dei lavori si deve provvedere affinché tutte le zone interessate siano completamente sgombre da materiali e da altri impedimenti che possano intralciare il normale lavoro e costituire pericolo per le persone presenti. Ciò in particolare per i posti sopraelevati, le zone di transito, gli impianti elettrici, ecc. Inoltre, dovranno essere ripristinate le condizioni di sicurezza preesistenti, qualora siano state alterate per l'esecuzione dei lavori.

2. Accesso di automezzi

L'accesso al quartiere fieristico é consentito esclusivamente agli automezzi autorizzati dalla Nuova Fiera del Levante Srl.

La verifica del possesso di autorizzazione è demandata all' Area Tecnica della Nuova Fiera del Levante. Questi potranno accedere, durante gli orari di apertura delle aree di pertinenza della Nuova Fiera del Levante , dalle porte di volta in volta abilitate.

L'accesso ai padiglioni, se consentito, deve avvenire esclusivamente per le operazioni di scarico/carico delle merci.

Durante le fasi di scarico/carico delle merci è obbligatorio tenere il motore spento, ad eccezione dei mezzi per i quali l'utilizzo del motore è indispensabile per il funzionamento delle attrezzature di scarico/carico. In questo caso è necessario convogliare all'esterno i gas di scarico del motore adottando idonei mezzi (es. tubi flessibili).

Non é consentita la sosta notturna all'interno delle aree di pertinenza della Nuova Fiera del Levante (nemmeno in caso di guasto).

In caso di inadempienza, La Nuova Fiera del Levante Srl si riserva di intervenire con l'eventuale rimozione dei mezzi e l'addebito di penali.

3. Traffico veicolare interno

All'interno delle Aree di pertinenza della Nuova Fiera del Levante sono vigenti a tutti gli effetti le norme del Codice della strada.

Salvo diverse disposizioni impartite dal personale della Nuova Fiera del Levante Srl addetto al controllo del traffico interno, devono essere tassativamente aspettate le disposizioni date con la segnaletica orizzontale e verticale installata nelle aree di pertinenza della Nuova Fiera del Levante.

Il limite massimo di velocità nelle aree esterne é di 20 Km/h. All'interno dei padiglioni è obbligatorio spostarsi a passo d'uomo.

Per le manovre effettuate in condizioni di scarsa visibilità è necessario affidarsi all'aiuto di personale a terra.

Il transito deve avvenire adottando tutte le cautele necessarie ad evitare rischio di urti con altri veicoli e investimento nei confronti dei pedoni. I pedoni devono utilizzare, se presenti, i marciapiedi e le vie ad essi riservate.

E' vietato parcheggiare gli automezzi all'interno dei padiglioni, in corrispondenza degli accessi, delle uscite di sicurezza, dei passi carrai, degli accessi dei montacarichi, degli idranti antincendio, in prossimità degli incroci

nonché nelle zone antistanti servizi di pubblica utilità (pronto soccorso, Vigili del Fuoco, ecc.)

In caso di inadempienza, La Nuova Fiera del Levante Srl, si riserva di intervenire con l'addebito di penali e l'eventuale rimozione dei mezzi.

4. Accessi dei padiglioni, uscite di emergenza, vie di fuga

Le vie di accesso ai padiglioni, le uscite e le uscite di emergenza devono essere tenute libere e non devono essere bloccate, neanche parzialmente, da strutture o materiali di nessun genere. Le uscite e le uscite di emergenza devono essere agibili in tutta la loro larghezza.

Le corsie interne dei padiglioni devono essere tenute sgombre da ogni impedimento; queste, in caso di emergenza, diventano vie di fuga.

La Nuova Fiera del Levante Srl farà rimuovere senza preavviso, automezzi, materiali o strutture presenti nelle aree vietate, con costi a carico dei trasgressori che potranno comunque essere perseguiti a norma di legge.

5. Segnaletica di sicurezza interna ed esterna

All'interno dei padiglioni e nelle aree all'aperto è installata la segnaletica di sicurezza prevista dalla legge. La segnaletica installata all'interno dei padiglioni riguarda:

- idranti antincendio a parete;
- estintori;
- uscite normali e di sicurezza;
- informazioni, divieti, avvertenze, e/o indicazione di pericoli connessi alle lavorazioni e agli impianti installati nell'area;
- indicazione di divieto di accesso a locali e/a impianti.

La segnaletica installata nelle aree all'aperto riguarda:

- segnaletica orizzontale e verticale prevista dal codice della strada;
- segnaletica degli idranti antincendio stradali;
- informazioni, divieti, avvertenze e/o indicazione di pericoli connessi alle lavorazioni effettuate a cura della Nuova Fiera del Levante Srl e agli impianti installati nell'area;
- indicazione di divieto di accesso a locali e/o impianti;
- indicazione dei servizi di sicurezza esistenti nel quartiere.

La segnaletica non deve essere manomessa, modificata o rimossa in nessun caso; interventi in merito competono esclusivamente alla Nuova Fiera del Levante Srl.

6. Impianti antincendio

6.1 Idranti antincendio stradali.

Le aree di pertinenza della Nuova Fiera del Levante srl sono dotate di idranti antincendio stradali. Gli idranti sono ad esclusiva disposizione dei servizi antincendio; ne è vietato l'utilizzo per altri scopi.

E' vietato sostare con automezzi o depositare materiali e attrezzature in prossimità di essi, in posizione tale da ostacolare il facile accesso in caso di necessità.

6.2 Idranti antincendio interni

I padiglioni sono dotati di idranti antincendio a parete adeguatamente segnalati. La loro dislocazione consente la copertura delle intere aree espositive. Gli idranti devono essere tenuti costantemente agibili e utilizzati esclusivamente per il servizio antincendio; ne è vietato l'uso per altri scopi. La segnaletica non deve in nessun caso essere manomessa, modificata o rimossa.

6.3 Attacchi autopompa per Vigili del Fuoco

I padiglioni sono dotati di uno o più attacchi autopompa utilizzabili dai Vigili del Fuoco per mettere in

pressione gli impianti antincendio. Le posizioni sono indicate con apposita segnaletica. L'accesso agli attacchi autopompa deve essere costantemente agibile. Nelle aree di rispetto segnalate è vietato sostare con automezzi o depositare materiali o attrezzature.

7. Sorveglianza interna e servizi di sicurezza

Nel Quartiere Fiera sono in funzione i seguenti servizi:

7.1 Servizio vigilanza all'interno dei padiglioni e nelle aree esterne di pertinenza della Nuova Fiera del Levante

E' costituito da personale della Nuova Fiera del Levante Srl e da vigilanza che opera all'interno delle aree di pertinenza della Nuova Fiera del Levante per la sorveglianza dei suoi beni.

7.2 Servizio vigilanza alle porte

E' costituito da addetti presenti ad ogni porta di accesso alle aree di pertinenza della Nuova Fiera del Levante che provvede al controllo del traffico veicolare e pedonale in ingresso ed uscita.

7.3 Pronto intervento antincendio

All'interno delle aree di pertinenza della Nuova Fiera del Levante, durante le manifestazioni, è presente un presidio fisso dei VV. del Fuoco con mezzi di estinzione incendi proporzionati alla dimensione della manifestazione ed alla tipologia dei materiali introdotti; il suo intervento può essere richiesto da chiunque, tramite i telefoni di emergenza segnalati nel quartiere fieristico.

7.4 Servizio di gestione dell'emergenza

E' costituito da un numero variabile di Addetti che coordinano la corretta applicazione delle procedure necessarie a fronteggiare le situazioni di emergenza. Il servizio di gestione dell'emergenza può essere richiesto da chiunque, tramite i telefoni di emergenza segnalati nelle aree di pertinenza della Nuova Fiera del Levante .

7.5 Centrale Operativa

La Centrale Operativa è costituita dal Centralino e dalla Portineria dove convergono tutte le chiamate di emergenza. In caso di emergenza dalla Centrale Operativa si attivano gli Addetti all'emergenza e le Procedure di Emergenza secondo i piani predisposti dalla Nuova Fiera del Levante Srl.

8. Assistenza medica - primo soccorso

Le aree di pertinenza della Nuova Fiera del Levante sono presidiate da ambulanza; il servizio è funzionante durante le manifestazioni.

Nelle aree espositive è apposta apposita segnaletica indicante la posizione dei telefoni di emergenza.

9. Disposizioni particolari da seguire in caso di emergenza

In caso di emergenza gli addetti ai lavori e le Ditte che operano per conto della Nuova Fiera del Levante Srl devono attenersi ai contenuti del PIANO DI EMERGENZA in loro possesso e alle disposizioni particolari fornite "in loco" dai Responsabili della Nuova Fiera del Levante Srl.

Tutti i lavoratori di Ditte esterne, gli espositori, i visitatori e tutte le persone presenti, all'instaurarsi di una situazione di pericolo, devono darne comunicazione tempestiva tramite telefono alla Centrale Operativa (tel.

urbano **080 5366500** o telefoni di emergenza con composizione automatica del numero, presenti nel Quartiere fieristico ed opportunamente segnalati) o al personale preposto presente nelle aree.

Se richiesto dal personale della Nuova Fiera del Levante Srl tutti i presenti devono abbandonare con calma le aree coinvolte dall'emergenza seguendo tassativamente le disposizioni loro impartite.

PARTE II DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER L'ALLESTIMENTO DEI POSTEGGI

1. Norme generali

Per Espositore s'intende non solo il titolare del posteggio ma anche tutti i suoi preposti, dipendenti, collaboratori, ecc. che per suo conto allestiscono il posteggio o lo utilizzano

Ogni posteggio, per quanto riguarda l'arredamento, le scorte accessorie, i materiali e i prodotti esposti, nonché le installazioni e la gestione stessa devono essere conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza, protezione contro l'incendio, prevenzione degli infortuni e tutela dell'ambiente.

La Nuova Fiera del Levante Srl ha facoltà di far rimuovere o far modificare, in qualsiasi momento, installazioni ed allestimenti che non siano preventivamente autorizzati o che comunque siano in contrasto con le norme riportate sul presente fascicolo, nelle Informazioni per gli Espositori o con quelle eventualmente riportate negli allegati che saranno inviati ad assegnazione del posteggio avvenuta. Costi e rischi della rimozione o delle modifiche rimangono a carico degli Espositori inadempienti.

2. Osservanza di leggi e regolamenti

L'Espositore è tenuto ad osservare le norme e le disposizioni riportate nelle Informazioni per gli Espositori nonché quelle di seguito riportate e solleva sin d'ora La Nuova Fiera del Levante Srl da ogni e qualsiasi responsabilità per infortuni o danni alle persone o alle cose, che dovessero derivare a seguito dell'inosservanza delle suddette norme. Il presente Regolamento tecnico è fornito a tutti gli Espositori in fase di assegnazione del posteggio; copia dello stesso può essere scaricata dal sito www.fieradellelevante.it.

Si raccomanda la massima diffusione del presente Regolamento Tecnico.

3. Servizio di Prevenzione e Protezione

La Nuova Fiera del Levante Srl tramite il "Servizio di Prevenzione e Protezione" può accertare la rispondenza di strutture, manufatti e impianti alle norme di prevenzione degli infortuni, a quelle generali sugli impianti, alle prescrizioni antincendio e alla protezione dell'ambiente.

Il "Servizio di Prevenzione e Protezione", che potrà agire sia esaminando i progetti, sia direttamente con sopralluoghi presso le aree espositive, avrà facoltà di far asportare dai posteggi materiali infiammabili o in ogni modo ritenuti pericolosi e imponendo qualunque altra misura ritenuta utile ai fini della sicurezza generale.

Gli Espositori sono tenuti a adottare prontamente ogni accorgimento, suggerito da tale Servizio, per la sicurezza e l'eliminazione delle situazioni di pericolo.

Gli Espositori dovranno consentire le ispezioni e fornire ogni informazione o documento utile, quali certificazioni, schemi e caratteristiche degli impianti installati, ecc.

Gli interventi del "Servizio di prevenzione e protezione" devono essere intesi come misura prudenziale e collaborativa, La Nuova Fiera del Levante Srl o gli Organizzatori delle manifestazioni non possono essere responsabili per la mancata osservanza da parte degli Espositori di specifiche norme di legge.

L'inosservanza delle disposizioni del "Servizio di prevenzione e protezione" della Nuova Fiera del Levante Srl potrà comportare, in via precauzionale, la sospensione dei lavori o il distacco dell'alimentazione elettrica del posteggio e, se previsto dalla legge, la denuncia dell'irregolarità riscontrata alle Autorità competenti.

4. Realizzazione dell'allestimento

Ad ogni Espositore è inviato il rilievo planimetrico del posteggio assegnato.

4.1 Rilievo planimetrico

Sul rilievo sono indicati:

- Ingombri delle strutture esistenti nel posteggio (pilastri, cassette elettriche, idranti antincendio, ecc.)
- Posizione dei pozzetti tecnici a pavimento;
- Posizione delle prese di derivazione per gli impianti tecnici disponibili (elettricità, aria compressa, acqua, telefono, ecc.);
- Zone con pavimento avente portata o caratteristiche diverse da quelle generali dei padiglioni.

4.2 Progetto di allestimento

Sulla base del rilievo ricevuto, l'Espositore deve predisporre e inviare all' Area Tecnica della Nuova Fiera del Levante Srl, il progetto dell'allestimento che intende realizzare nel posteggio. Gli Espositori sono tenuti a verificare sul posto e comunque prima dell'inizio dei montaggi, l'esatta posizione dei servizi tecnici e verificare le misure del posteggio assegnato.

Il progetto deve contenere:

- 1) planimetria sezioni quotate in scala 1:100 o 1:50 dell'allestimento che si intende realizzare;
- 2) per soppalchi e strutture speciali devono essere prodotti i disegni costruttivi e la relazione di calcolo a firma di professionista abilitato
- 3) planimetrie con l'indicazione della posizione dei macchinari delle apparecchiature e/o impianti da esporre
- 4) la descrizione dei materiali previsti per la realizzazione dell'allestimento;
- 5) la certificazione di reazione al fuoco dei materiali d'allestimento da installare;
- 6) lo schema degli impianti che si intende realizzare nel posteggio (idrici, elettrici, aria compressa. ecc.);
- 7) le specifiche tecniche e le previsioni di utilizzo di macchinari o impianti che si intende esporre in funzione.

Su ogni documento deve essere riportato il nominativo della Ditta Espositrice, il padiglione, il numero del posteggio assegnato e la Mostra cui si riferiscono. Tutti i documenti devono riportare i testi in lingua italiana.

5. Norme costruttive

5.1 Norme generali

Nella esecuzione dell'allestimento dei posteggi devono essere rispettate le seguenti disposizioni generali:

- a) deve essere garantito il rispetto dei termini temporali previsti per il montaggio e lo smontaggio degli allestimenti;
- b) il materiale utilizzato per l'allestimento deve essere costituito da elementi predisposti e definiti, tali da consentire "in loco" operazioni di semplice montaggio e ritocco finale;
- c) la realizzazione e l'installazione di insegne luminose devono essere fatte nel rispetto delle disposizioni

stabilite nel contratto di partecipazione;

d) le linee elettriche sotto pedane o in controsoffitti devono essere alloggiare in tubi di metallo o realizzati con cavi antifiamma senza raccordi;

e) sono vietati coperture e ciellini continui; è ammessa la formazione di controsoffitti grigliati o a nido d'ape purché non ostacolino l'areazione e la ventilazione del padiglione;

f) nei posteggi di superficie superiore a 100 mq costituiti da più ambienti è obbligatorio indicare nei vari locali, con segnaletica luminosa normale e di emergenza, l'uscita dal posteggio sulle corsie comuni;

g) è ammessa l'installazione di elementi con superficie a specchio purché idoneamente segnalate e protette contro gli urti delle persone;

h) le eventuali porte aggettanti in corsia non devono, in apertura, ingombrare i passaggi comuni;

i) la realizzazione di pedane è consentita purché in corrispondenza delle uscite in corsia vengano raccordate con scivoli la cui pendenza non potrà superare l'8%;

j) le pedane la cui altezza superi i 30 cm devono essere collaudate per un sovraccarico accidentale pari a 6 kN/mq (600 kg/mq);

k) tutti i locali, compresi quelli utilizzati come uffici, deposito o ripostiglio, devono essere costantemente accessibili al personale di sorveglianza, anche durante gli orari di chiusura dei padiglioni;

l) eventuali elementi mobili dell'allestimento o dei prodotti esposti non potranno occupare, neanche temporaneamente, l'area destinata a corsia;

m) gli idranti antincendio e le cassette di utenza degli impianti elettrici, telefonici, ecc. devono essere mantenute costantemente accessibili.

5.2 Caratteristiche antincendio dei materiali di allestimento.

Tutto il materiale da utilizzare per la realizzazione dell'allestimento (divisori, fondali, pedane, rivestimenti, tessuti, tendaggi, controsoffitti, ecc.) se non incombustibile, deve essere ignifugo all'origine o ignifugato e la classe di reazione al fuoco attribuita secondo il Decreto Ministeriale del 26 giugno 1984 (Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi) e s.m.i. ed il D.M. 6/3/92 (prodotti vernicianti ignifughi). Pertanto i materiali in relazione al loro impiego, dovranno rispondere alle seguenti classi di reazione al fuoco:

Classe 1 - pareti, tendaggi, controsoffitti e ciellini;

Classe 1 - pedane e rivestimenti delle stesse;

Classe 2 - rivestimenti (moquette, linoleum, ecc) posati a diretto contatto del pavimento nudo del padiglione.

I materiali legalmente omologati in uno dei Paesi della Comunità Europea sulla base di norme di reazione al fuoco armonizzate o di quelle straniere riconosciute equivalenti, possono essere utilizzati per la realizzazione degli allestimenti.

E' vietato l'impiego dei seguenti materiali plastici, se non ignifughi all'origine, (perché non ignifugabili):

a) plastiche compatte o schiumose

b) tessuti sintetici al 100%

c) tessuti in tela cerata

d) gomma naturale o sintetica

e) rivestimenti sintetici o rivestimenti con supporto di gomma o materiale similare.

Per la scarsa efficacia ottenibile dalle vernici ignifuganti applicate, è pure vietato l'impiego di stuoie, graticci di legno, cannici, manufatti realizzati in cartone e derivati della carta, tende costituite da sottili liste di legno (tipo veneziana) o simili.

La certificazione attestante la classe di reazione dei materiali di allestimento deve:

- essere trasmessa a cura dell'Espositore o dell'allestitore da lui delegato all' Area Tecnica unitamente al progetto dell'allestimento;
 - una copia deve essere mantenuta nel posteggio a partire dall'inizio dei lavori di montaggio.
- Tale copia potrà essere ritirata dagli addetti dell' Area Tecnica che verificheranno la corrispondenza dei certificati ai materiali posati in opera.

L'assenza di certificazione o eventuali irregolarità riscontrate, possono comportare, a giudizio insindacabile della Nuova Fiera del Levante Srl:

- la chiusura immediata dei posteggio;
- il divieto di collegare l'alimentazione elettrica dei posteggio o la sconnessione nel caso sia già collegata;
- l'allontanamento dei materiali non certificati;
- altre cautele decise dal "Servizio di prevenzione e protezione" della Nuova Fiera del Levante Srl;
- la denuncia alle competenti Autorità ove La Nuova Fiera del Levante Srl ne ravvisi la necessità o lo prevedano le norme di legge vigenti.

Nei casi ritenuti gravi, in assenza di immediato intervento dell'Espositore inadempiente, La Nuova Fiera del Levante Srl interverrà direttamente. Costi e rischio dell'intervento rimangono a carico dell'Espositore.

5.3 Box ufficio - salette contrattazione

Nella realizzazione di box ufficio o salette per contrattazione, l'Espositore è tenuto a rispettare, oltre alle norme contenute nel presente Regolamento, eventuali altre disposizioni che saranno stabilite dalla Nuova Fiera del Levante Srl.

5.4 Salette di proiezione, audizione, sfilate

Nella realizzazione di salette di proiezione, audizione e sfilate, oltre alle altre norme citate nel presente Regolamento, devono essere rispettate le seguenti disposizioni:

a) posti a sedere: i posti a sedere devono essere disposti in settori di massimo 10 file con non più di 10 sedie per fila. Le sedie di ogni fila devono essere rigidamente collegate tra loro. E' consentito che file con un massimo di 4 posti vengano addossate alle pareti laterali della saletta. Nelle salette non è ammessa la presenza di persone in piedi.

b) vie di uscita: il locale deve essere provvisto di un sistema organico di vie di uscita dimensionate in base al massimo affollamento previsto e alla capacità di deflusso. La larghezza di ogni via di uscita deve essere multipla di un modulo (pari a 0.60 m) e comunque non inferiore a due moduli (1,20 m).

Per i locali con capienza non superiore a n°150 persone, è ammesso che le uscite abbiano larghezza inferiore a 1,20 m con un minimo di 0,90 m, purché conteggiate come un solo modulo. La larghezza utile dei percorsi deve essere misurata deducendo l'ingombro di eventuali elementi sporgenti con esclusione degli estintori. L'altezza dei percorsi non deve essere inferiore a 2,00 m.

Le vie di uscita devono essere tenute sgombre da materiali che possono costituire impedimento al regolare deflusso delle persone. Le porte situate sulle vie di uscita devono aprirsi nel verso dell'esodo a semplice spinta. Esse vanno previste a uno o due battenti.

c) illuminazione e segnaletica di sicurezza: l'impianto di illuminazione di sicurezza deve assicurare un livello di illuminamento non inferiore a 5 lux a 1,00 m dal piano di calpestio lungo le vie di uscita e non inferiore a 2 lux negli altri ambienti accessibili al pubblico. Le porte di uscita devono essere dotate di segnaletica di sicurezza luminosa alimentata con impianto normale e di emergenza. Sono ammesse singole lampade con alimentazione autonoma purché assicurino il funzionamento per almeno un'ora. Nei locali dovrà pure essere apposta un'adeguata segnaletica con il divieto di fumare.

5.5 Impianti elettrici

5.5.1 Norme generali

La realizzazione degli impianti elettrici nei posteggi deve essere eseguita dall'Espositore che ne è responsabile sotto ogni aspetto. Le installazioni vanno compiute senza arrecare danno, disturbo o impedimento alle ditte espositrici confinanti.

Le cassette elettriche devono essere lasciate costantemente accessibili per consentire l'intervento, anche in emergenza, degli addetti.

Nell'apposito modulo l'Espositore deve indicare il proprio fabbisogno di potenza e tutte le altre notizie richieste, necessarie alla Nuova Fiera del Levante Srl per la predisposizione delle alimentazioni elettriche dei posteggi.

Richieste superiori a quelle segnalate potranno non essere soddisfatte.

5.5.2 Norme per la realizzazione degli impianti

Gli impianti devono essere realizzati applicando scrupolosamente le norme tecniche e di sicurezza vigenti e in particolare:

- Legge n° 186 del 1.03.1968 : Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazione ed impianti elettrici ed elettronici
- D.M. 37 del 22/01/2008 : Disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.
- Norma CEI 64-8 sezioni 751 e/o 752 disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.
-

5.5.3 Allacciamento degli impianti

L'allacciamento e l'attivazione degli impianti viene effettuato a cura della Nuova Fiera del Levante Srl.

L'Espositore, dopo aver ultimato la realizzazione dell'impianto, dovrà far richiesta di allacciamento presso l'Area Tecnica.

All'atto della richiesta l'Espositore dovrà consegnare copia della "Dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola dell'arte" di cui al D.M. 37/08, debitamente firmata in originale dal responsabile tecnico della Ditta esecutrice dell'impianto.

L'allacciamento sarà eseguito alla presenza dell'Espositore o di suo incaricato.

5.5.4 Calendario e orario di erogazione dell'energia elettrica

Durante lo svolgimento della Manifestazione, l'energia è sempre disponibile negli orari di apertura stabiliti e per urgenti e straordinari casi di necessità, previa richiesta da fare presso l'Area Tecnica almeno entro le ore 13 dello stesso giorno.

Nei periodi di montaggio e smontaggio, per evidenti motivi di sicurezza non sono consentiti allacciamenti provvisori alla rete di utenza.

Nel solo periodo di montaggio e smontaggio, per lavori che richiedono l'uso di piccoli utensili elettrici, devono essere utilizzate le prese di servizio.

L'energia elettrica viene disattivata secondo i seguenti orari:

- nelle fasi di montaggio/smontaggio dei posteggi alla chiusura dei padiglioni;
- durante la manifestazione mezz'ora dopo l'orario di chiusura al pubblico.

6. Estintori

Ogni Espositore ha l'obbligo di installare nel proprio posteggio, in posizione ben visibile ed accessibile, idonei estintori in ragione di uno ogni 30 mq (per superfici minori almeno uno). Per mezzo dell'apposito modulo può essere richiesto il noleggio degli estintori.

Ogni Espositore è tenuto a garantire che il proprio personale presente nel posteggio sappia adeguatamente impiegarli. Incaricati specializzati della Nuova Fiera del Levante Srl sono sempre disponibili per offrire dimostrazioni d'uso e ogni informazione al riguardo.

7. Riconsegna posteggi

Alla chiusura della manifestazione il posteggio deve essere riconsegnato entro il termine stabilito, nello stato in cui è stato consegnato, facendolo constatare all'Area Tecnica.

E' obbligatoria la rimozione e l'allontanamento dalle aree di pertinenza della Nuova Fiera del Levante dei materiali di allestimento (pareti, controsoffitti, rivestimenti a pavimento, ecc.).

Devono essere rimosse anche eventuali tracce di collante a pavimento, causate dai nastri biadesivi utilizzati per la posa di moquette o altri rivestimenti.

Eventuali danni riscontrati verranno addebitati al costo.

Le richieste di sopralluogo devono essere prenotate con almeno due ore di anticipo.

Le operazioni di smontaggio delle macchine e degli allestimenti, devono essere effettuate secondo il calendario e gli orari comunicati; eventuali comprovate esigenze di limitate proroghe di orario verranno esaminate con la massima comprensione, nei limiti delle possibilità tecnico organizzativi e purché rappresentate con sufficiente anticipo all'Area Tecnica.

Alla scadenza dei termini stabiliti, quanto ancora giacente nel posteggio sarà rimosso d'ufficio ed immagazzinato a rischio e con oneri a carico dell'Espositore, che ne accetta fin d'ora l'assunzione.

PARTE III DISPOSIZIONI GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DELLE MOSTRE

1. Movimentazione delle merci all'interno delle Aree di pertinenza della Nuova Fiera del Levante

Le macchine di grosse dimensioni e peso, gli autoarticolati e autosnodati non possono accedere nelle aree di pertinenza della Nuova Fiera del Levante durante gli ultimi due giorni di montaggio e il primo giorno di smontaggio della manifestazione.

Eventuali deroghe, da giustificare, devono essere inoltrate all' Area Tecnica della Nuova Fiera del Levante Srl.

L'accesso degli automezzi degli Espositori nelle aree occupate da manifestazioni in fase di montaggio/smontaggio è regolamentato da apposite circolari trasmesse agli Espositori medesimi.

A causa dell'intenso traffico di automezzi nelle vie interne alle aree di pertinenza della Nuova Fiera del Levante durante le fasi di allestimento e smontaggio dei posteggi, i conducenti dei mezzi sono tenuti a:

- osservare scrupolosamente i percorsi e le zone di sosta indicati dal personale della Nuova Fiera del Levante Srl;
- tenere il motore spento durante le fasi di scarico/carico delle merci ad eccezione dei mezzi per i quali l'utilizzo del motore è indispensabile per il funzionamento delle attrezzature di scarico/carico. In questo caso è necessario convogliare all'esterno i gas di scarico del motore adottando idonei mezzi (es. tubi flessibili).
- limitare la sosta per le operazioni di scarico/carico delle merci ad un massimo di due ore;
- non lasciare in sosta notturna gli automezzi (nemmeno in caso di guasto) all'interno delle aree di pertinenza della Nuova Fiera del Levante ;

Ricordiamo che per motivi connessi alla sicurezza, nelle aree di pertinenza della Nuova Fiera Del Levante è vietato agli espositori ed allestitori, utilizzare direttamente, carrelli elevatori, gru semoventi, ecc. di loro proprietà, che pertanto non dovranno essere introdotti nell'area della manifestazione fieristica.

Le operazioni di scarico e carico merci con uso di carrelli elevatori, gru semoventi e similari, potranno essere effettuate solamente dallo Spedizioniere Ufficiale della Nuova Fiera del Levante Srl, con impiego di mezzi e personale propri, a garanzia di una più stretta osservanza delle norme di sicurezza.

Fanno eccezione alle disposizioni di cui sopra, gli automezzi da trasporto dotati di gru a bordo, che potranno essere utilizzata direttamente dagli autotrasportatori.

Gli automezzi potranno operare all'interno delle aree espositive se dotati di tubazioni di prolunga per lo smaltimento dei fumi di scarico dei motori all'esterno dei padiglioni; in casi particolari potranno essere richieste deroghe giustificate all' Area Tecnica, previa consegna della certificazione di idoneità dei mezzi e del personale conducente.

2. Macchine esposte in funzionamento

Le macchine esposte potranno essere messe in funzione solo se realizzate in conformità alle direttive, leggi e norme tecniche pertinenti.

Su di esse dovrà essere apposta la marcatura CE con le caratteristiche previste dal Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n.17 recante "Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine. Le macchine, anche se dotate di marcatura CE, potranno essere messe in funzione solo se non sono presenti elementi che possono provocare rischi per i visitatori, considerando l'affluenza di pubblico nelle vicinanze delle macchine.

Qualora per le ragioni sopra dette, ovvero per eventuali dimostrazioni, ispezioni o manutenzione, sia necessario operare con i sistemi di protezione disattivati, l'Espositore dovrà adottare adeguate misure di sicurezza (barriere distanziatrici, schermi rigidi di protezione, ecc.), atte ad assicurare un livello di protezione

equivalente.

Le protezioni rimosse dovranno comunque essere collocate accanto alla macchina, in posizione ben visibile.

Gli agenti fisici, chimici e biologici non devono essere causa diretta o indiretta di molestia, disturbo o danno alle cose ed alle persone.

Lo sviluppo di gas, vapori o fumi derivanti da prodotti o sostanze chimiche impiegate, non deve procurare il superamento dei limiti di legge.

Le emissioni localizzate, che possano dar luogo a disturbo, nocumento o imbrattamento di persone o cose, devono essere convogliate all'esterno per mezzo di idonei sistemi di evacuazione, comunque nel rispetto della normativa vigente per le emissioni in atmosfera.

In caso di installazione e funzionamento di apparecchi che possono generare campi elettromagnetici, debbono essere adottate tutte le precauzioni volte ad evitare interferenze ovvero danni alla salute delle persone.

3. Divieti

E' vietato introdurre all'interno delle aree di pertinenza della Nuova Fiera Del Levante o impiegare nelle aree espositive materiale radioattivo o macchine radiogene senza le prescritte autorizzazioni previste dalle norme.

E' vietato introdurre nel padiglione e conservare nei posteggi sostanze infiammabili, gas compressi o liquefatti, sostanze caustiche o corrosive, sostanze tossiche, velenose o irritanti. In casi particolari, ove sia indispensabile l'impiego di gas inerti per dimostrazioni pratiche, verrà concesso, a richiesta, l'uso di una bombola di detti gas purché posta in posizione aerata e protetta contro urti e cadute e sia ridotta alla metà della pressione massima di esercizio. Qualora le sostanze di cui sopra fossero prodotte dalla ditta espositrice, i contenitori dovranno essere esposti vuoti.

E' vietato conservare all'interno dei posteggi, imballaggi vuoti, stampati e materiale pubblicitario in misura superiore al fabbisogno giornaliero, nonché usare fornelli, stufette elettriche a resistenza od altri apparecchi elettrici simili.

Fermo restando il divieto assoluto di fumo all'interno dei padiglioni, nei periodi di allestimento e smobilitazione, è vietato fumare, all'esterno, in vicinanza di materiali combustibili; in ogni caso dovrà essere costante cura di tutti spegnere immediatamente fiammiferi e mozziconi.

Vanno osservate strettamente le norme per lo sgombero degli imballaggi vuoti dal padiglione e per la pulizia dei posteggi.

E' vietato utilizzare intercapedini per il deposito di materiali.

Gli idranti devono essere lasciati costantemente visibili e accessibili.

Durante il periodo di svolgimento della Manifestazione, la sera, prima di abbandonare il posteggio, l'Espositore deve provvedere a:

- disinserire gli interruttori facenti parte del proprio impianto elettrico;
- accertarsi comunque che nel posteggio non rimangano materiali in ignizione;
- a rendere accessibili i locali ricavati all'interno del posteggio.

4. Pulizia dei posteggi

Pulizia nel periodo di allestimento e smontaggio:

L'Espositore, non appena ultimate le operazioni di disimballo dei materiali, è tenuto a provvedere

direttamente all'immediato allontanamento dai padiglioni, dei cartoni ed ogni altro tipo di imballaggio.

La pulizia deve essere curata dal personale addetto all'allestimento del posteggio, che è tenuto a sgomberare frequentemente l'area espositiva dai vari materiali di scarto e di rifiuto, depositando gli stessi negli appositi cassonetti esterni.

L'impresa fiduciaria addetta alla pulizia può così sollecitamente rimuoverli e allontanarli dai padiglioni, dove costituiscono impedimento e pericolo.

Pulizia nel periodo della Manifestazione:

La pulizia interna del posteggio, qualora non sia inclusa nel canone di partecipazione, dovrà essere richiesta per mezzo dell'apposito modulo.

E' consentita l'esecuzione delle pulizie da parte dell'Espositore alla fine della giornata. Alla chiusura serale, per evidenti motivi di prevenzione incendi, i recipienti contenenti rifiuti vanno posati nelle corsie ai bordi del posteggio, per lo svuotamento.

5. Gestione dei rifiuti

La raccolta, la detenzione, il trasporto, lo stoccaggio e lo smaltimento dei rifiuti devono essere effettuati nel rispetto D.Lgs. n°152 del 3/4/2006 e successive modifiche e integrazioni.


La Nuova Fiera del Levante Srl provvede con oneri a suo carico, alla raccolta dei rifiuti (compresi i materiali di sfrido in fase di montaggio degli allestimenti) prodotti dagli Espositori nell'ambito delle aree di pertinenza della Nuova Fiera Del Levante, fatta eccezione per:

- materiali legnosi e derivati dal legno quali: pareti divisorie, pavimentazioni, grosse casse di imballaggio, palletts, ecc.;
- moquette;
- prodotti, semilavorati e scarti di lavorazione provenienti dalle dimostrazioni delle macchine in funzione nei posteggi, fatta eccezione per le quantità e le tipologie comprese nel servizio di pulizia dei posteggi;
- rifiuti classificati come speciali pericolosi e non pericolosi.

Il servizio di smaltimento di tali rifiuti può essere richiesto alla Nuova Fiera del Levante Srl tramite l'apposito modulo.

Il deposito incontrollato di rifiuti, con danno per le persone e l'ambiente, è vietato dalle norme e costituisce reato. Ove il caso, La Nuova Fiera del Levante Srl provvederà alla segnalazione alle Autorità competenti.

Per i rifiuti riconducibili alle voci di cui sopra, abbandonati nei padiglioni, per i quali non è stata presentata la richiesta di prelievo nei tempi stabiliti, verranno applicate le tariffe riportate sul modulo, maggiorate del 40%. Per i rifiuti speciali verranno addebitati i costi per lo smaltimento sostenuti dalla Nuova Fiera del Levante Srl.



**NUOVA FIERA
DEL LEVANTE**

NUOVA FIERA DEL LEVANTE SRL BARI

**INFORMAZIONI PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA
PER LAVORATORI DI IMPRESE ESTERNE**

Aggiornamento gennaio 2018

SOMMARIO

1. Oggetto e finalità.....	24
2. Definizione di Emergenza.....	24
3. Organizzazione per la gestione dell'emergenza.....	25
4. Compiti del personale di imprese esterne.....	25
5. Cosa fare in caso di emergenza.....	25
6. Sorveglianza interna	26
7. Addetti alla gestione dell'emergenza.....	26
8. Numeri telefonici da usare nell'emergenza.....	26

Oggetto e finalità

Queste procedure sono state estratte dal Piano di gestione delle emergenze della Nuova Fiera del Levante srl di Bari.

Questo fascicolo è stato elaborato per informare gli allestitori dei posteggi, i lavoratori di Ditte appaltatrici ed in generale il personale di tutte le Ditte che eseguono lavori all'interno delle aree di pertinenza della Nuova Fiera del Levante , sull'organizzazione esistente per la gestione delle emergenze e sulle principali norme di comportamento da seguire in caso si presentino delle situazioni di emergenza.

Questo fascicolo non sostituisce il Piano di Gestione dell'emergenze aziendali che rimane il solo documento di riferimento per la gestione delle emergenze, ma è stato predisposto con lo scopo di favorire la diffusione dei principali contenuti del piano tra il maggior numero possibile di persone.

Definizione di Emergenza

Per Emergenza intendiamo ogni situazione improvvisa, diversa dalle normali condizioni operative, che presenti un pericolo in atto o potenziale per gli uomini o per le cose o che impedisca il normale svolgimento dell'attività lavorativa.

Le cause dell'emergenza possono essere:

- incendi o esplosioni
- fughe di gas o vapori (tossici, infiammabili, ecc.)
- spandimenti di liquidi (infiammabili, tossici, caustici, ecc.)
- crolli o cadute di strutture
- terremoti
- allagamenti
- avarie di macchine ed impianti
- mancata erogazione di servizi
- infortuni alle persone
- minacce di attentati
- sabotaggi
- rapine

Gli stati di emergenza nelle aree di pertinenza della Nuova Fiera del Levante sono classificati in tre categorie a gravità crescente :

TIPO 1 ---- EMERGENZE MINORI Controllabili dalla persona che individua l'emergenza o dalle persone presenti sul luogo, ad esempio principio lieve di incendio, sversamento di quantità non significative di liquidi contenenti sostanze pericolose, perdita accidentale di protezioni dalle macchine, fenomeni transitori di aumento della pressione sonora, piccoli infortuni o malori, ecc.. Non c'è il rischio che tali emergenze si possano estendere ad altre aree o impianti

TIPO 2 ---- EMERGENZE MEDIE Controllabili soltanto mediante intervento degli Addetti alla Gestione dell'Emergenza ma **SENZA RICORSO** agli Enti di soccorso esterni alla Fiera (V.V.F., Carabinieri, Pronto soccorso, ecc.), ad esempio principio di incendio di una certa entità, sversamento di quantità significative di liquidi contenenti sostanze pericolose, perdita accidentale di protezioni dalle macchine con rischio di ferimento degli addetti, black-out elettrico, malfunzionamento di apparati di regolazione sugli impianti, danni significativi da eventi naturali, infortuni o malori non gravi, ecc.. Non c'è il rischio che tali emergenze si possano estendere ad altre aree o impianti.

TIPO 3 ---- EMERGENZE GRAVI Controllabili solamente con il coinvolgimento degli **ENTI DI SOCCORSO ESTERNI** (V.V.F. Carabinieri, Pronto soccorso, ecc.), ad esempio grave principio di incendio, sversamento di grandi quantità di liquidi contenenti sostanze pericolose, black-out elettrico con rischi per il pubblico, eventi naturali catastrofici, minaccia di attentati e sabotaggio, gravi infortuni o malori, ecc.. C'è il rischio che tali emergenze si possano estendere ad altri padiglioni o a tutte le aree di pertinenza della Nuova Fiera del L.

Organizzazione per la gestione dell'emergenza

Per prevenire il verificarsi di situazioni di emergenza, per darne tempestivamente l'allarme e per gestire l'emergenza, La Nuova Fiera del Levante Srl ha predisposto quanto segue:

- Alcuni dipendenti della Nuova Fiera del Levante Srl sono stati nominati Addetti alla gestione dell'emergenza e coordinano la corretta applicazione delle procedure necessarie a fronteggiare le situazioni di emergenza.
- All'ingresso della Nuova Fiera del Levante è affisso ben visibile a chiunque l'elenco nominativo degli Addetti alla gestione dell'emergenza con i relativi numeri telefonici.
- All'ingresso della Nuova Fiera del Levante è affissa copia controllata del Piano di gestione delle emergenze in modo tale che tutti i lavoratori, le eventuali ditte esterne ed i visitatori ne possano prendere visione o chiedere copia.
- I punti maggiormente a rischio per l'insorgere di stati di emergenza sono segnalati da cartellonistica conforme alle vigenti disposizioni di legge.
- In ogni padiglione ci sono telefoni di emergenza, con composizione automatica del numero, dai quali è possibile dare l'allarme (tel. di emergenza n° **0805366500**)
- All'interno della Nuova Fiera del Levante, in posizione facilmente visibile, sono esposte le planimetrie dei padiglioni in cui sono riportati in evidenza:
 - a) le vie e le uscite di sicurezza
 - b) i luoghi da raggiungere in caso di evacuazione
 - c) l'ubicazione degli estintori, degli idranti e degli impianti fissi, delle attrezzature e protezioni utili durante l'emergenza.

Compiti del personale di imprese esterne

Le imprese esterne prima di accedere nelle aree di pertinenza della Nuova Fiera del Levante devono aver presa visione delle procedure di emergenza contenute nel presente opuscolo.

I Responsabili dell'Emergenza di imprese esterne, prima di iniziare qualsiasi lavoro all'interno delle aree di pertinenza della Nuova Fiera Del Levante, in base alla segnaletica esposta ed alle indicazioni del presente opuscolo devono:

- Istruire il restante personale dell'impresa esterna circa le procedure da seguire in caso di emergenza ed evacuazione.
- Verificare la presenza di almeno una via di fuga durante il lavoro (le uscite di sicurezza segnalate sono tutte aperte solo durante le mostre).
- Verificare la presenza vicino al posto di lavoro di estintori o altri mezzi adeguati di estinzione incendi.
- Individuare il telefono di emergenza più vicino.

Cosa fare in caso di emergenza

1 All'instaurarsi di situazioni di emergenza i lavoratori dovranno sospendere tutti i lavori in corso, mettere in sicurezza le macchine e le attrezzature.

2 In caso di Emergenze minori TIPO 1, tutto il personale è tenuto ad intervenire al fine di contenere le situazioni di emergenza createsi, con lo scopo della salvaguardia della salute e dell'incolumità delle persone interessate ed al fine di allontanare le stesse dalla sorgente di pericolo. **Nel caso non si è sicuri della propria capacità a risolvere l'emergenza è preferibile non intervenire** ed avvisare a mezzo telefono o con qualunque altro mezzo disponibile gli Addetti alla gestione dell'Emergenza o la Portineria.

3 Al termine dell'emergenza il personale intervenuto dovrà prontamente relazionare al Coordinatore della gestione dell'Emergenza della Nuova Fiera del Levante Srl sulle azioni eseguite.

4 In caso di Emergenze medie - TIPO 2 o Emergenze gravi - TIPO 3, il personale dovrà immediatamente avvisare a mezzo telefono o con qualunque altro mezzo disponibile gli Addetti alla gestione dell'Emergenza o la Portineria. In caso di principio di incendio rilevante (di TIPO 2 o TIPO 3) Il personale **non deve** tentare lo spegnimento ma avvisare immediatamente gli Addetti alla gestione dell'Emergenza o la Portineria e mettersi in salvo utilizzando, senza correre, le vie di fuga e le uscite di sicurezza.

Sorveglianza interna e servizi di sicurezza

Nelle aree di pertinenza della Nuova Fiera del Levante sono in funzione i seguenti servizi:

1.Servizio vigilanza all'interno dei padiglioni e nelle aree esterne.

E' costituito da personale della Nuova Fiera del Levante Srl e da vigilanza che opera all'interno delle aree di pertinenza della Nuova Fiera del Levante per la sorveglianza dei propri beni.

2.Pronto intervento antincendio

All'interno delle aree di pertinenza della Nuova Fiera del Levante , durante le manifestazioni è presente un Presidio fisso dei VV. del Fuoco con mezzi di estinzione incendi proporzionati all'importanza delle manifestazioni, in diretto contatto con la Portineria.

Durante le manifestazioni, quando nelle aree di pertinenza della Nuova Fiera del Levante è disponibile il Presidio fisso dei VV. del Fuoco, l'intervento può essere richiesto da **chiunque**.

Negli altri periodi, quando nelle aree di pertinenza della Nuova Fiera del Levante **non c'è** il Presidio fisso dei VV. del Fuoco, l'intervento deve essere richiesto alla Portineria (**n° tel. 0805366500**).

3. Assistenza medica - primo soccorso

È previsto il presidio ambulanza in occasione di tutte le manifestazioni.

Nei periodi extra manifestazioni ci si deve rivolgere agli Addetti alla gestione dell'emergenza o alla Portineria che provvede alla chiamata di autoambulanze esterne.

Nelle aree espositive è apposta apposita segnaletica indicante la posizione dei telefoni di emergenza.

Addetti alla gestione dell'emergenza

Numeri telefonici da usare in caso di emergenza

ENTE	Numero telefonico
Centrale Emergenza Fiera	0805366500
Vigili del fuoco	115
Vigili del fuoco (Postazione interna Fiera)	080 53664 00

	COGNOME	NOME	FUNZIONE	n° tel. interno
1.	COLELLA	NICOLA	Addetto	080 5366.337
2.	RUSSO	VINCENZO	Addetto	080 5366.336

Carabinieri	112
Carabinieri (Postazione interna Fiera)	080 5366 436
Polizia di Stato	113
Polizia di Stato (Postazione interna Fiera)	080 5366 438
Pronto soccorso (C.R.I.)	080 5041 733
Pronto soccorso (Postazione interna Fiera)	080 5366 444
Polizia Municipale	080 5491 331
Servizio di prevenzione e protezione	335 480034



**NUOVA FIERA
DEL LEVANTE**

NUOVA FIERA DEL LEVANTE SRL BARI

**INFORMAZIONI SUI RISCHI SPECIFICI ESISTENTI NELLE AREE DI
PERTINENZA DELLA NUOVA FIERA DEL LEVANTE**

MISURE DI PREVENZIONE

[D.Lgs. 81/08, Art. 26, comma 3]

(Art.26 D. Lgs 81/08)

INDICE

1 CARATTERISTICHE DEI LUOGHI	29
2 ANALISI DEI RISCHI	29
2.1 Allestimento e smontaggio posteggi-lavori di manutenzione	30
2.2 Manifestazioni fieristiche.....	32

1 CARATTERISTICHE DEI LUOGHI

All'interno delle aree di pertinenza della Nuova Fiera del Levante di Bari non sono presenti né attività produttive né stoccaggi di rilevanti entità di materiali infiammabili.

- Le attività prevalentemente svolte sono le seguenti: Gestionale ed organizzativa con rischi classici di ufficio;
- Allestimento e smontaggio dei posteggi;
- Esposizione merci e manifestazioni fieristiche Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria

Le aree accessibili presenti nelle aree di pertinenza della Nuova Fiera del Levante sono costituite da Vie di transito, Uffici, Aree espositive, Aree congressuali Aree adibite a svolgimento di attività permanenti, Posti di ristoro, Bar, Aree ricreative.

Sono inoltre presenti le seguenti aree in cui ***l'accesso è vietato ai non addetti***: Zone mostra in allestimento/smontaggio dei posteggi Vani tecnici Cantieri temporanei edili o similari.

2 ANALISI DEI RISCHI

Nelle tabelle seguenti sono evidenziati i rischi specifici esistenti nelle aree di pertinenza della Nuova Fiera del Levante in cui gli operatori esterni sono destinati ad operare. Tali tabelle sono state estratte dal Documento di valutazione dei rischi aziendali. La presenza di questi pericoli deve essere opportunamente segnalata ai lavoratori ed al loro Preposto, in aggiunta ai rischi specifici della propria attività.

2.1 ALLESTIMENTO E SMONTAGGIO POSTEGGI - LAVORI DI MANUTENZIONE

ZONA	FATTORE DI RISCHIO	SOGGETTI ESPOSTI	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Padiglioni	Investimento da parte di mezzi di movimentazione, mezzi di sollevamento	Addetti all'allestimento ed allo smontaggio dei posteggi. Addetti ai lavori di manutenzione	Limitazione e turnazione dei mezzi Uso di mezzi forniti di segnali acustici e luminosi regolamentari Uso dei mezzi da parte di personale appositamente formato
	Caduta di materiali ed oggetti dall'alto dovute a presenza contemporanea di altri lavoratori		Sopralluoghi preliminari per individuare la presenza di altri lavoratori nelle vicinanze Delimitazione delle aree di lavoro Divieto di ingresso ai non addetti ai lavori Uso regolare di elmetti di protezione Tenersi a debita distanza dagli operatori che svolgano attività di movimentazione di carichi
	Uso improprio di quadri elettrici con rischio di elettrocuzione o incendi		Vietato manomettere i quadri elettrici Rispettare le limitazioni d'uso degli impianti elettrici poste dalla Nuova Fiera del Levante Srl e, qualora autorizzati all'uso dell'energia elettrica, utilizzare l'impianto nel rispetto dei requisiti di sicurezza con attrezzature conformi alle norme vigenti.
	Presenza di materiali per imballaggi e allestimenti vari, combustibili con rischio di incendio		Divieto introduzione di materiali, liquidi, gas infiammabili. Divieto di lavorazioni a caldo o fiamma libera. Divieto di fumare. Divieto di accatastare materiali combustibili
	Uso improprio di impianti di sollevamento (montacarichi e simili)		Attenersi alle disposizioni ed alle prescrizioni dei cartelli regolamentari apposti vicino a tali impianti
	Cedimento di strutture di copertura o elementi portanti non praticabili		Divieto di camminare su strutture di copertura non pedonabili. Uso di imbracature di sicurezza
	Pavimenti sconnessi o scivolosi con rischio di cadute		Circolare esclusivamente nelle vie di transito Muoversi all'interno delle aree di pertinenza della Nuova FDL con estrema attenzione Rispettare i divieti di accesso ai non addetti Non lasciare i pavimenti sporchi di liquidi, materiali o con scavi aperti Uso di scarpe antinfortunistiche
	Gas di scarico dei mezzi motorizzati		Divieto di accesso ai carrelli elevatori, trattori ecc. con motore a scoppio Spegnimento dei motori dei mezzi motorizzati in sosta
	Presenza di serbatoi di gas tecnici, come GPL, metano, idrogeno, ossigeno, CO ₂ , azoto.		Non rimuovere, senza autorizzazione esplicita, le recinzioni e le protezioni dei serbatoi dei gas
	Ostruzione totale o parziale delle uscite di sicurezza		Informare preventivamente i lavoratori sulle procedure di evacuazione e di emergenza Prima di intraprendere qualsiasi lavoro assicurarsi che ci sia sempre almeno una via di fuga.

ZONA	FATTORE DI RISCHIO	SOGGETTI ESPOSTI	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Vie di transito esterne. Piazzali	Investimento da autoveicoli e mezzi di trasporto Scontro veicoli	Addetti all'allestimento ed allo smontaggio dei posteggi. Addetti ai lavori di manutenzione	Rispettare il Codice della strada Rispettare la segnaletica orizzontale e verticale Rispettare i limiti di velocità di 20 km /h Limitazioni e turnazioni per l'ingresso nelle aree della N FDL
	Caduta dall'alto di cartelli o insegne in presenza di venti forti		Uso regolare di elmetti di protezione Segnalazione di ogni elemento pericolante al personale della Nuova Fiera del Levante Srl
	Presenza di serbatoi interrati di gasolio Presenza di cavidotti interrati ad un metro di profondità con tensione di 10.000 V		Non eseguire fori o scavi nei pavimenti se non espressamente autorizzati
	Caduta di materiali dall'alto		Tenersi a debita distanza dagli operatori che svolgano attività di movimentazione di carichi. Uso regolare di elmetti di protezione

2.2 MANIFESTAZIONI FIERISTICHE

ZONA	FATTORE DI RISCHIO	SOGGETTI ESPOSTI	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Padiglioni	Uso improprio di quadri elettrici con rischio di elettrocuzione o incendi	Espositori Operatori Pubblico	Vietato manomettere i quadri elettrici Rispettare le limitazioni d'uso degli impianti elettrici poste dalla Nuova Fiera del Levante Srl
	Presenza di materiali per imballaggi e allestimenti vari, combustibili con rischio di incendio		Divieto introduzione di materiali, liquidi, gas infiammabili. Divieto di lavorazioni a caldo o fiamma libera. Divieto di fumare. Divieto di accatastare materiali combustibili Verifica dei materiali degli allestimenti
	Uso improprio di impianti di sollevamento (montacarichi e simili)		Attenersi alle disposizioni ed alle prescrizioni dei cartelli regolamentari apposti vicino a tali impianti
	Cedimento di strutture di copertura o elementi portanti non praticabili		Divieto assoluto di accesso alle strutture di copertura, se non preventivamente autorizzate dall' Area Tecnica. Uso di imbracature di sicurezza
	Pavimenti sconnessi o scivolosi con rischio di cadute		Circolare esclusivamente nelle vie di transito Muoversi all'interno delle aree di pertinenza della Nuova Fiera del Levante con estrema attenzione Rispettare i divieti di accesso ai non addetti Non lasciare i pavimenti sporchi di liquidi, materiali o con scavi aperti Uso di scarpe antinfortunistiche
	Presenza di serbatoi di gas tecnici, come GPL, metano, idrogeno, ossigeno, CO2, azoto		Non rimuovere, senza autorizzazione esplicita, le recinzioni e le protezioni dei serbatoi dei gas
	Caduta di materiali dall'alto		Tenersi a debita distanza dagli operatori che svolgano attività di movimentazione di carichi.
	Lavorazioni contemporanee		Non è consentito interagire con le attività non di propria competenza, se non di volta in volta espressamente autorizzati dal nostro personale addetto. Gli operatori esterni possono accedere ai soli locali per i quali sono stati autorizzati in funzione dei lavori e/o prestazioni ed accedere ai servizi utilizzando le vie indicate.

Vie di transito esterne. Piazzali	Investimento da autoveicoli e mezzi di trasporto Scontro veicoli	Rispettare il Codice della strada Rispettare la segnaletica orizzontale e verticale Rispettare i limiti di velocità di 20 km /h Limitazioni e turnazioni per l'ingresso nelle aree di pertinenza della Nuova Fiera del Levante
	Caduta dall'alto di cartelli o insegne in presenza di venti forti	Uso regolare di elmetti di protezione Segnalazione di ogni elemento pericolante al personale della Nuova Fiera del Levante Srl
	Caduta di materiali dall'alto	Tenersi a debita distanza dagli operatori che svolgano attività di movimentazione di carichi
	Lavorazioni contemporanee	Non è consentito interagire con le attività non di propria competenza, se non di volta in volta espressamente autorizzati dal nostro personale addetto. Gli operatori esterni possono accedere ai soli locali per i quali sono stati autorizzati in funzione dei lavori e/o prestazioni ed accedere ai servizi utilizzando le vie indicate.